MUSTERDOKUMENT - ART. 11 VO (EU) 2023/1542

Sicherheits- & Ausbauanleitung (Beispiel)

Safe Removal & Recycling Instructions - LMT-Batterie 48V

1. Vorbereitung / Preparation

Schalten Sie das Fahrzeug vollstaendig aus und trennen Sie das Ladegeraet. Verwenden Sie trockene, isolierte Werkzeuge (Torx T20 / Innensechskant 4 mm).

2. Sicherer Ausbau / Safe Removal Steps

1. Verriegelungszylinder mit dem Sicherheitsschluessel entriegeln.
2. Verriegelungshebel loesen und Akkumodul axial aus der 5-Pin-Entladebuchse ziehen.
3. Kontakte mit Schutzkappe abdecken und vor Kurzschluss sichern.

3. Altbatterie-Ruecknahme / End-of-Life Disposal

Gemaess Art. 59-61 VO (EU) 2023/1542 duerfen Altbatterien nicht ueber den Hausmuell entsorgt werden. Rueckgabe kostenlos ueber autorisierte Fachhaendler oder kommunale Sammelstellen.

Rezyklatanteile (Beispielwerte)

Cobalt: 18,5 % | Lithium: 7,2 % | Nickel: 14,0 % | Blei: 0 % - Gewicht: 3.450 g.