MUSTERDOKUMENT - REPARATUR & DEMONTAGE

Demontage- & Reparaturleitfaden (Beispiel)

EU-Richtlinie 2024/1799 - Reparaturfaehigkeits-Dokumentation

Reparaturfaehigkeits-Profil / Repairability Summary

Reparaturfaehigkeits-Index (Beispielwert): 8,6 / 10
Ersatzteilverfuegbarkeit: 8 Jahre ab letztem Inverkehrbringen des Modells.

Modulare Komponenten / Serviceable Components

- MW-SP-BMS-48V: Batterie-Management-Platine (BMS 13S)
- MW-SP-LOCK-01: Sicherheits-Schliesszylinder & Verriegelung
- MW-SP-PORT-02: 5-Pin-Entladebuchse (IP65)
- MW-SP-CASE-03: Dichtungs- & Aluminium-Gehaeusedeckel-Set

Demontage-Hinweis fuer Fachbetriebe

Gehaeuseverschraubung (8x Torx T20 Sicherheitsschrauben mit Dichtung) loesen. Vor Arbeiten am BMS Ruhespannung (< 54,6 V DC) pruefen und ESD-Schutz anlegen.

Musterhinweis / Sample Notice

Beispieldokument der TaktPass-Demo unter https://taktpass.de/p/muster48v.